



## Szczegół 2


Zestaw izolacyjny rozgałęźny poz. 15, 16, 17, 18



Założyć dolny element na rurociąg.



Na powierzchniach stykowych izolacji termicznej nałożyć dostarczony w komplecie silikon.



Założyć górny element na rurociąg i mocno skrócić kluczem imbusowym opaski z blachy kwasoodpornej

**Uwaga!** Wszystkie zestawy izolacyjne produkowane są z odpowiednimi redukcjami. W projekcie należy dokładnie określić zakres zewnętrznych wymiarów obudów rurociągów np.:

